

Arbeitstisch



Der Arbeitstisch ist ein **Lagerbau**, der beispielsweise in der Küche das Arbeiten im Stehen ermöglicht.

Material

- Latten/Pfosten, mindestens 10 Stück
- Schalltafeln (z.B. 3) oder Bretter
- Schrauben

Werkzeug

- Vorschlaghammer
- Beil/Axt
- Wasserwaage
- Akkuschrauber mit Bits, eventuell Bohrer

Aufbau

1. **Vorbereitung:** Platten am Boden in der gewünschten Endposition auslegen, um die exakten Pfostenabstände zu bestimmen.
2. **Pfosten setzen:** Vier stabile Pfosten (Länge ca. 1.3–1.5 m) anspitzen. Diese links und rechts der Platten ca. 50 cm von den Aussenkanten eingerückt stabil in den Boden einschlagen.
3. **Obere Träger montieren:** Zwei horizontale Latten in einer Höhe von 85–95 cm (individuell angepasst an die Nutzer) mit der Wasserwaage ausrichten und an die Pfosten schrauben. (Mindestbreite gemäss der Platten beachten!)

4. **Untere Träger montieren:** Zwei weitere horizontale Latten auf niedrigerer Ebene (ca. 30 cm über Boden) als Auflage für das Materiallager anbringen.
5. **Arbeitsflächen fixieren:** Platten auf die oberen und unteren Latten legen und bündig verschrauben.
6. **Aussteifung:** Diagonalstreben zwischen den Pfosten anbringen, um ein Wackeln der Konstruktion zu verhindern.
7. **Finish:** Überstehende Lattenenden einkürzen, um Verletzungsgefahren zu minimieren und die Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.

Beispiele



Bildnachweis

- Titelbild: Zur Verfügung gestellt von ML3000.

- Beispiele: Zur Verfügung gestellt von ML3000.