

BEKÜLDŐ
NeoBurn

ON
2018.04.19

★ ★ ★ ★ ★
Keine Stimmen

Egyszerű hangszer: Diddly Bow



A diddly bow eredetileg a tanyasi gyerekek tevékenysége volt. Ez általában valamilyen bot, seprűnyél vagy hasonló volt, amelyhez egy konzervdobozt erősítettek, majd drótot feszítettek rá. A pengetéssel hangokat lehetett játszani, és egy üveg nyakát a húrra helyezve lehetett a hangmagasságot állítani.

Magam építem

Ezt az ötletet továbbfejlesztettem egy szabadidős ajánlathoz. A cél az volt, hogy egy olyan hangszert kapjak, amivel csoportosan is lehet együtt játszani. A mellékelt útmutató ezért a Diddly Bow hangolható, stabil változatát tartalmazza a lehető legolcsóbb anyagokból.

A következő anyagokra van szükség:

- 1x kerekfa bot (Ø ~2,2cm, hossza ~80-100cm)
- 1x üres konzervdoboz (minél nagyobb, annál hangosabb)
- 1x gitármechanika (az eBay-en vagy drágán a zenei boltokban lehet kapni)
- 1x gitárhúr (acél, minél vékonyabb, annál magasabb a hang)
- 2x csavar (6,4 x 40, átnyomható)
- 2x anya (M6, önzáró)
- 4x alátét (6,4 mm)
- Alumínium vagy rézcső (Ø ~2,2-2,5cm, hossza ~5cm)

Időzítés:

- Egy délutáni 4 óra elegendő ahhoz, hogy minden résztvevő elkészítse a diddlybow-t

Tippek

Ezt a projektet már több táborban is felajánlottam. Néhány dolog kiemelkedett számomra:

- Győződj meg róla, hogy van elég eszköz - minél több résztvevő tud egyszerre dolgozni, annál kevésbé fog unatkozni, és annál gyorsabban el tudsz kezdeni velük zenélni is.
- Ugyanolyan fontos, mint az eszközök, a személyzet száma. Az 5:1 arányú felügyelet azért is jó, mert némi magyarázatra és segítségre is szükség lehet. Az alkalmazottaknak ismerniük kell az építés folyamatát.
- Ne becsüld alá, hogy a konzervdobozok milyen éles élűek lehetnek! Főleg a lyuk kiszúrásakor elég gyorsan megsebesítheti magát.

- Bármennyire is drágák: Inkább vásároljon gitár-mechanikát a zenei boltban a bizalmába. A Kínából származó 0,50€/db áron gyorsan előfordulhat, hogy a rögzítők elhajlanak, ha a pálca alsó felülete nem egészen sík, és már nem működnek. Ez nem csak nagy pazarlás, de frusztrálja is a résztvevőket
- Játszani: Ahogy a használati utasításban le van írva, kezdetnek mindig az egyes akkordok alaphangját játszhatod (Vagyis azt a hangot, ami a daloskönyvekben a szöveg fölött van) - esetleg minden ütem elején a kisebbeknél, vagy egyébként 4/4-es ütemben, vagy ahogy a ritmushoz illik. Haladóbb zenészek a dalok akkordjait alkotóelemeikre bonthatják, és a diddlybow-játékosokat csoportokra oszthatják, akik közül mindenki átveszi az akkordok egy-egy hangját.

Utasítás

Szerzői jog

Minden képet és szöveget én magam készítettem. Az útmutató terjeszthető, másolható, módosítható és tetszés szerint felhasználható, amennyiben ezt a felhasználási szabályt betartják. Az útmutatót "úgy, ahogy van" nyújtom; nem vállalok garanciát a teljességre vagy a funkcionalitásra.

Weitere Informationen

Kategóriák
Játékok és foglalkozások

Címkék
Zene
Kézműveskedés
Művészi kézművesség
Hangszer
Gyerekek

Kor
8–12 évesek

A résztvevők száma
1–20

Biblia
Ez az információ hiányzik.

Időtartam
Nincsenek elérhető adatok.

Anyag
Szinte erőfeszítés nélkül

Fájl letöltés
Fájl letöltés elérhető

KI Generierter Inhalt
Tartalom
Kategóriák
Címkék
Kor
A résztvevők száma
Biblia
Időtartam
Anyag

© YoungstarsWiki | https://youngstarswiki.org/hu/wiki/art/egyszeru-hangszer-diddly-bow