



BEKÜLDŐ

eeo_03

ON

2024.03.12



100% / 1 Stimme

Öntött ón



Melegítsük az ónt kempingfőzőn, amíg folyékonyá nem válik. Ezután öntsük az előkészített formába. Miután kihűlt, reszelővel csiszolja az ónfigurát, amíg az illeszkedik.



Először is szükség van egy formára, amelybe bele tudod önteni az ónt. Ennek két egymáshoz illeszkedő részből kell állnia. Vannak fémből, műanyagból vagy agyagból készült formák. A formákat öntés előtt porral tisztítják meg.



A formákat ezután csavaros szorítóval két fadarab közé préselik. Közben az ónt egy kis serpenyőben kempingfőzőn addig melegítjük, amíg megolvad. Amint a forma és az ón elkészült, a folyékony ónt a formába lehet önteni, amíg a forma meg nem telik.



Hagyja az ónt kihűlni a formában, amíg az öntési ponton kihűl. (tapintsa meg az ujjával) Amint az ón kihűlt, meglazíthatja a csavaros szorítót, félreteheti a fadarabokat, és kinyithatja a formát.



Ezután nyomja ki a figurát a formából, és vágja le a felesleges ónt. A figurát még mindig reszelővel és csiszolópapírral lehet befejezni.

Megjegyzések

- A felesleges ón újra felhasználható.
- Az első néhány szám gyakran nem működik. (A formának meg kell melegednie)
- Sok emberrel vagy több tűzhelyen és serpenyőben sok türelem kell hozzá.

Anyagok

- Ónból
- Ónformák
- Fadarabok
- Csavaros bilincsek
- Baba por
- Kis serpenyő
- Gáztűzhely
- Gázpatron
- Fájlok
- Csiszolópapír
- Vágó fogó
- Öngyújtó/gyufa

Források

Képek és szöveg: Buchs-Otelfingen ifjúsági klub

Weitere Informationen

Kategóriák

Technika és szabadtéri
tevékenységek

Címkék

Használati utasítás
Kézművesség
Kreatív
Anyag

Kor

16 éves kortól

A résztvevők száma

1-20

Biblia

Ez az információ hiányzik.

Terep / Környezet

Zárt helyiségekben

Anyag

Sok munka

Fájl letöltés

Nincs fájl letöltés

KI Generierter Inhalt

Tartalom

Kategóriák

Kor

A résztvevők száma

Biblia

Terep / Környezet

Anyag

Hozzájárulók

ML3000