

Öntött ón



Melegítsük az ónt kempingfőzőn, amíg folyékonyá nem válik. Ezután öntsük az előkészített formába. Miután kihűlt, reszelővel csiszolja az ónfigurát, amíg az illeszkedik.



Először is szükséged van egy formára, amelybe bele tudod önteni az ónt. Ennek két egymáshoz illeszkedő részből kell állnia. Vannak fémből, műanyagból vagy agyagból készült formák. A formákat öntés előtt porral tisztítják meg.



A formákat ezután csavaros szorítóval két fadarab közé préselik. Közben az ónt egy kis serpenyőben kempingfőzőn addig melegítjük, amíg megolvad. Amint a forma és az ón elkészült, a folyékony ónt a formába lehet önteni, amíg a forma meg nem telik.



Hagyja az ónt kihűlni a formában, amíg az öntési ponton kihűl. (tapintsa meg az ujjával) Amint az ón kihűlt, meglazíthatja a csavaros szorítót, félreteheti a fadarabokat, és kinyithatja a formát.



Ezután nyomja ki a figurát a formából, és vágja le a felesleges ónt. A figurát még mindig reszelővel és csiszolópapírral lehet befejezni.

Megjegyzések

- A felesleges ónt újra felhasználható.
- Az első néhány szám gyakran nem működik. (A formának meg kell melegednie)
- Sok emberrel vagy több tűzhelyen és serpenyőben sok türelem kell hozzá.

Anyagok

- Ónból
- Ónformák
- Fadarabok
- Csavaros bilincsek
- Baba por
- Kis serpenyő
- Gáztűzhely
- Gázpatron
- Fájlok
- Csiszolópapír
- Vágó fogó
- Öngyújtó/gyufa

Források

Képek és szöveg: Buchs-Otelfingen ifjúsági klub